

旧桥T梁裂缝病害位置及数量			
序号	位置	裂缝宽度(mm)	裂缝数量(m)
1	第1跨	≥0.15	11
		<0.15	75
2	第2跨	≥0.15	10
		<0.15	70
3	第3跨	≥0.15	11
		<0.15	76
4	第4跨	≥0.15	11
		<0.15	74
5	第5跨	≥0.15	10
		<0.15	68
6	第6跨	≥0.15	10
		<0.15	70
7	第7跨	≥0.15	13
		<0.15	85
8	第8跨	≥0.15	10
		<0.15	68
9	第9跨	≥0.15	10
		<0.15	66
10	第10跨	≥0.15	10
		<0.15	70
11	第11跨	≥0.15	11
		<0.15	72
12	第12跨	≥0.15	13
		<0.15	87
13	第13跨	≥0.15	11
		<0.15	76
14	第14跨	≥0.15	12
		<0.15	81
15	第15跨	≥0.15	11
		<0.15	75
16	第16跨	≥0.15	11
		<0.15	76
17	第17跨	≥0.15	11
		<0.15	75
18	第18跨	≥0.15	1
		<0.15	10
19	第19跨	≥0.15	3
		<0.15	22
20	第20跨	≥0.15	12
		<0.15	81
21	第21跨	≥0.15	12
		<0.15	81

旧桥T梁裂缝病害位置及数量			
序号	位置	裂缝宽度(mm)	裂缝数量(m)
22	第22跨	≥0.15	11
		<0.15	73
23	第23跨	≥0.15	12
		<0.15	83
24	第24跨	≥0.15	13
		<0.15	85
25	第25跨	≥0.15	11
		<0.15	71
26	第26跨	≥0.15	13
		<0.15	90
27	第27跨	≥0.15	13
		<0.15	87
28	第28跨	≥0.15	10
		<0.15	68
29	第29跨	≥0.15	14
		<0.15	94
30	第30跨	≥0.15	11
		<0.15	74
31	第31跨	≥0.15	10
		<0.15	68
32	第32跨	≥0.15	15
		<0.15	99
33	第33跨	≥0.15	14
		<0.15	95
34	第34跨	≥0.15	11
		<0.15	76
35	第35跨	≥0.15	16
		<0.15	72
36	第36跨	≥0.15	9
		<0.15	61
37	第37跨	≥0.15	10
		<0.15	67
38	第38跨	≥0.15	13
		<0.15	89
39	第39跨	≥0.15	14
		<0.15	95
40	第40跨	≥0.15	10
		<0.15	70
41	第41跨	≥0.15	11
		<0.15	75
42	第42跨	≥0.15	12
		<0.15	68

新桥T梁裂缝病害位置及数量			
序号	位置	裂缝宽度(mm)	裂缝数量(m)
1	第1跨	≥0.15	59
		<0.15	135
2	第2跨	≥0.15	70
		<0.15	141
3	第3跨	≥0.15	76
		<0.15	153
4	第4跨	≥0.15	59
		<0.15	134
5	第5跨	≥0.15	54
		<0.15	123
6	第6跨	≥0.15	41
		<0.15	110
7	第7跨	≥0.15	67
		<0.15	152
8	第8跨	≥0.15	54
		<0.15	122
9	第9跨	≥0.15	66
		<0.15	134
10	第10跨	≥0.15	41
		<0.15	111
11	第11跨	≥0.15	42
		<0.15	113
12	第12跨	≥0.15	15
		<0.15	99
13	第13跨	≥0.15	61
		<0.15	138
14	第14跨	≥0.15	47
		<0.15	127
15	第15跨	≥0.15	28
		<0.15	102
16	第16跨	≥0.15	76
		<0.15	154
17	第17跨	≥0.15	44
		<0.15	119
18	第18跨	≥0.15	0
		<0.15	0
19	第19跨	≥0.15	0
		<0.15	0
20	第20跨	≥0.15	47
		<0.15	127
21	第21跨	≥0.15	31
		<0.15	111

新桥T梁裂缝病害位置及数量			
序号	位置	裂缝宽度(mm)	裂缝数量(m)
22	第22跨	≥0.15	43
		<0.15	116
23	第23跨	≥0.15	31
		<0.15	113
24	第24跨	≥0.15	50
		<0.15	135
25	第25跨	≥0.15	42
		<0.15	112
26	第26跨	≥0.15	52
		<0.15	143
27	第27跨	≥0.15	88
		<0.15	177
28	第28跨	≥0.15	40
		<0.15	108
29	第29跨	≥0.15	36
		<0.15	128
30	第30跨	≥0.15	59
		<0.15	134
31	第31跨	≥0.15	40
		<0.15	107
32	第32跨	≥0.15	79
		<0.15	178
33	第33跨	≥0.15	75
		<0.15	171
34	第34跨	≥0.15	45
		<0.15	121
35	第35跨	≥0.15	64
		<0.15	113
36	第36跨	≥0.15	36
		<0.15	97
37	第37跨	≥0.15	53
		<0.15	121
38	第38跨	≥0.15	83
		<0.15	199
39	第39跨	≥0.15	91
		<0.15	192
40	第40跨	≥0.15	40
		<0.15	110
41	第41跨	≥0.15	75
		<0.15	150
42	第42跨	≥0.15	65
		<0.15	123